

Монтаж

Благодаря тщательно разработанной системе аксессуаров, водостоки Lindab *Rainline* монтируются легко и быстро, без использования герметиков, клея и любых других вспомогательных средств.

1. Крюки



Из расчета заданного наклона желоба отметьте карандашом места загиба крюков. Пронумеруйте крюки, чтобы не перепутать их при установке. Мы рекомендуем выбирать наклон желоба из расчета не менее 2,5 мм./пог.м. Начните с установки наибольшего и наименьшего крюков. Затем натяните между ними веревку, обозначив до желоба. Установите другие крюки, соблюдая линию, заданную веревкой. Расстояние между крюками должно быть около 600 мм. Закрепите крюки шурупами. Если длина желоба превышает 10 м., его необходимо устанавливать посередине трубы. При загибе крюков делайте поправку на угол, принимая во внимание, что передний край желоба должен быть на 6 мм. ниже заднего. Гнуть крюки будет гораздо легче, если Вы закажете в Lindab крюкогиб (КВО). Крюк КФК устанавливается на карнизную доску, располагающуюся вертикально. Для кровель с углом от 7° до 45° и наклонным карнизом следует использовать крюки SSK.

2. Воронки



Отметьте местоположение приемной воронки и выпилите отверстие. Подогните плоскогубцами кромки получившегося отверстия вниз. Не используйте зубило, чтобы сделать отверстие. Закрепите воронку на желоб, зацепив задним фланцем за кромку желоба, и защелкните замок.

3. Заглушки желоба



Установите заглушки на торцы желоба в следующем порядке: приложите заглушку к торцу и надавите на нее; постукивая ладонью по заглушке, заведите торец желоба за лапки замка заглушки; окончательно осадите заглушку киянкой или резиновым молотком. Заглушка может быть также установлена на подвешенный желоб.

4. Желоба



Если Вы используете крюки с замками-защелками, вставьте желоб в крюк, заведя его заднюю кромку за кронштейн крюка. Затем расположите желоб внутри крюка и защелкните замок. Используя эти крюки, Вы можете установить желоб как до установки кровельного покрытия так и после. При использовании крюков типа KFK, KFM, KFL вставьте желоб любой кромкой в крюк, заведя ее выступ в фиксатор. Если карнизная доска располагается вертикально - выберите крюки KFK, если под углом - SSK.

5. Соединители желобов



Накиньте соединитель желоба стороной, противоположной замку, на заднюю часть желоба и отцентрируйте соединитель по стыку желобов. Подтяните фронтальную часть соединителя к желобу и защелкните замок. Застопорите замок, загнув губку-фиксатор.

6. Держатели водосточных труб



Установить держатели на стену из расчета не менее 2 штук на одну трубу - прямо друг под другом. Максимальное расстояние между держателями - 2 метра. Для крепления держателя к кирпичной стене необходимо просверлить отверстие для шипа и забить его на нужную глубину. Для деревянной стены используйте держатель, крепящийся шурупами. Вставьте трубу в держатели и защелкните замки. Если Вам необходимо открыть замок держателя, воспользуйтесь плоской отверткой, вставив ее в замок и осторожно повернув.

7. Водосточные трубы



Выберите длину промежуточной части трубы и установите вместе с угловыми частями водосточной трубы. Присоедините их к воронке. Вставьте нижнее колено в водосточную трубу. Длина захода колена в трубу позволяет в некоторых пределах отрегулировать положение водосточной трубы. Установите сливное колено и закрепите его шурупом или заклепкой. Выровняйте всю водосточную систему и защелкните замки держателей. Используйте дренажные трапы, фильтры и коннекторы при соединении водосточной системы с дренажом. Обратите внимание: следует тщательно очистить поверхность после монтажа от металлической стружки и обрезков, т.к. остатки металла могут ржаветь и повредить пластиковое покрытие.